

バックセット



フルセパレートオープンスペース付き
(bs-A3)
W1550



フルツール家電収納2段・オープンスペース付き
(bs-D1)
W1550

ダイニングテーブル



V

W1500 / W1800 / W2000



アーチ

W1500 / W1800 / W2000



デルタ

W1500 / W1800 / W2000

センターテーブル



V

W900 / W1200 / W1500



アーチ

W900 / W1200 / W1500



スクエア

W750 / W900



デルタ

W1200 / W1400



オーバル

W1300

テンダーウォール



TVボードセット ボックスタイプ
(tw-C1)
W1500



TVボードセット ボックスタイプ
(tw-B1)
W1500

ソファ



3シーター / W1800



2シーター / W1200



オットマン / W600



スラント

2シーター / W1600



アーム

3シーター / W2100



アームレス

3シーター / W1800



ベンチ

2シーター(W1500)/ オットマン(W750)



ショートキーキスツール

D750 60°